





80/50

Sarcinile admisibile menționate mai sus nu trebuie depășite în nicio situație, cu condiția ca popa de sprijin să fi fost montată în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

Producția de echipamente
pentru construcții

Descriere

Tabelul sarcinilor maxime de lucru

Rev.

00

Contravânturi (șpraițuri) Ø56×1,8 + Ø48,3×2,00